

L'INTERUTTORE DI ALIMENTAZIONE DELLA LINEA ANTINCENDIO DEVE RIPORTARE LA DITURA  
"ALIMENTAZIONE DELLE POMPE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO - NON APRIRE L'INTERUTTORE IN CASO DI INCENDIO"


CAV0 FG7R 4x1x185 mmq

IMPIANTO A MONTE  
CONSEGNA  
ENEL

VALORE DI I.cto PRESUNTA  
SUL QUADRO 10 (kA)  
TENSIONE 400 (V)  
FREQUENZA 50 (Hz)  
SIST. DI NEUTRO TT  
DENOMINAZIONE DEL QUADRO  
QUADRO "Q0  
CONSEGNA

FOGLIO 1 DI 1

N07V-K  
16 mmq



NUMERO MORSETTO			-	-	-	-	-	-	-
UTENZA	DENOMINAZ.	PRESENZA TENSIONE E AUX BOBINE	SEZIONATORE GENERALE QUADRO	SCARICATORE DI TENSIONE	STRUMENTO MULTIFUNZIONE	LINEA ALIMENTAZIONE Q1	1 ALIMENTAZIONE GRUPPO ANTINC. Q2	2 LINEA ALIMENTAZIONE Q3	- LINEA ALIMENTAZIONE Q4
	KV - A	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	TIPO	-	SCATOLATO	-	-	SCATOLATO	MODULARE	MODULARE	SCATOLATO
	N° POLI	-	4	-	-	4	4	4	4
	Curva	-	-	-	-	C	C	C	C
	IRT A	-	400	-	-	250	50	40	160
DIFFERENZIALE	PDI KA	-	-	-	-	36	10	10	16
	TIPO	-	-	-	-	REGOLABILE	AC	AC	REGOLABILE
LINEA	I.D.	-	-	-	-	0,3-1A	300mA	300mA	0,3-1A
	SEZIONE	-	-	-	-	3x1x95+1x50	4x10	4x10	4x1x50
	ISOLAMENTO	-	-	-	-	FG7R	FG7KDR	FG7KDR	FG7R
	PDSA	-	-	-	-	CAVIDOTTO INT.	CAVIDOTTO INT.	CAVIDOTTO INT.	CAVIDOTTO INT.
FUSIBILI	mt.	-	-	-	-	40	10	30	25
	TIPO	-	2 POLI	3 POLI	3 POLI	-	-	-	-
CONTATTORE	CART. A	-	-	50	-	-	-	-	-
	TIPO	-	-	-	-	MX+DF	-	MX+DF	MX+DF
DATA	I N	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
MODIFICA	FIRMA	MATRICOLA				OGGETTO		DISEGNO	
		QE 98-110/11				RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI		PAG. 1	

IMPIANTO A MONTE CONSEGNA ENEL	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	10 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO "Q0"	
FOGLIO 1	DI AUX1

